



この度は、MARTIN AUDIO ADORN ペンダントスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品のスピーカーグリルは取り外しを容易にするため、一般的なバヨネット方式のグリルを採用し、グリルの脱落防止ラバーバンドが標準装備されております。ご使用にあたり、以下の方法に従って適切に施工ください。後述する処置が不十分ですと、最悪の場合グリルが落下する恐れがあります。くれぐれもご注意ください。

■スピーカーグリルの取り付け

ADORN ペンダントスピーカーのグリルは取り外しを容易にするため、一般的なバヨネット方式のグリルを採用しています。

スピーカー側の凹部とグリル側の凸部を合わせて、約 5° 時計回りに回転させるとグリルが固定されます。(逆にグリルを取り外す場合は、反時計回りに約 5° 回すとグリルが取り外せます。)

なお、下記画像の通り、「グリル未固定の状態」ではグリルのツメ(画像□部分)とキャビネット側のネジ位置(画像○部分)がずれた状態となり、「グリル固定済の状態」では、ツメとネジ位置が一致することで判別できます。施工の際は必ず、「グリル固定済の状態」であることをご確認のうえ施工ください。



※ご注意※グリルにはスピーカーと固定するためのツメが4か所についております。
1つでもツメが破損したグリルはグリル落下の原因となるため、使用しないでください。

裏面へ続く

■ グリル脱落防止ラバーバンドの取り付け

また、ADORN ペンダントスピーカーはグリルの脱落防止ラバーバンドが標準装備されております。グリルを適切に固定したのち、下記画像の通り、グリルの側面が見えなくなるまでラバーバンドをグリル側(画像内の矢印方向)へとずらし、グリル脱落防止措置をとってください。施工の際は必ず、ラバーバンドが「装着済の状態」であることをご確認のうえ施工ください



以上