

Weather Kit

WRKITはNL4コネクタへの浸水を防ぐために、ノンパワーSXシリーズのサブウーファーのコネクターパネルを覆うように取り付けることができる防水キットです。

ケーブルはくりぬき可能な2か所の穴からユースケースに合わせて選択することができます。まず、2か所あるくりぬき穴のどちらを使用するか選択し、カッターなどでくりぬき用の丸いガイド線にそって溝を入れてからくりぬきます。くりぬきによって穴ができたならNL4のコネクタを一度ケーブルから取り外し、WRKITの穴にケーブルを通してから再度NL4コネクタをケーブルに取り付けます。

コネクターパネルの四隅のネジを外した後、NL4コネクタを挿してカバーを取り付けます。ゆっくりとNL4ケーブルのたるみをとったあと、付属の4本のM4×25mmネジとファイバーワッシャーで締めこんでWRKITを固定します。

